

Hướng dẫn sử dụng ResponseCard NXT



Mã thiết bị



HƯỚNG DẪN ĐỔI CHANNEL PHÒNG HỌC

Clicker hoạt động dựa trên tần số sóng vô tuyến. Mỗi phòng học được cài đặt 1 tần số channel riêng biệt. Trước khi sử dụng, sinh viên cần chỉnh channel phòng học cho clicker.

Bước 1: Nhấn nút chọn Channel, bạn sẽ nhìn thấy màn hình sau



Bước 2: Nhập 2 số của Channel phòng học (giảng viên hoặc nhân viên ATCS sẽ cung cấp cho bạn số channel của phòng học).

Bước 3: Nhấn nút Enter hoặc nút chức năng phải để xác nhận. Số Channel mới sẽ xuất hiện trên màn hình clicker góc trên trái.

GỬI CÂU TRẢ LỜI TRONG LỚP HỌC

Ngay khi câu hỏi tương tác được mở, bạn có thể gửi và thay đổi câu trả lời bằng Clicker. Câu trả lời cuối cùng trước khi câu hỏi đóng lại sẽ được phần mềm ghi nhận. Clicker sẽ không lưu lại câu trả lời nào và cần lưu ý những điểm sau:

1. Clicker không cần thiết phải được bật lên khi gửi câu trả lời. Khi bạn sẵn sàng, chỉ cần nhấn nút chọn câu trả lời tương ứng với số/chữ cái của câu trả lời cho câu hỏi. Khi cần chọn lại, chỉ cần nhấn nút chọn câu trả lời khác.
2. Chỉ cần nhấn nút tương ứng với câu trả lời bạn chọn. Màn hình sẽ hiển thị câu trả lời và dấu "✓" xác nhận đã gửi.

